Ghid de pornire rapidă Smart Control

（TCL Home & Google Home）

TCL

CONȚINUT

1 Mediul telefonului smart și modulul Wi-Fi

2 Descărcați și instalați aplicația TCL Home

3 Descărcați și instalați aplicația TCL Home (iOS)

4 Conectați-vă la contul TCL

5 Adăugați aparatul de aer condiționat

13 Folosiți Google Home pentru a controla aparatul de aer condiționat

14 Notificare



Mediul telefonului smart și modulul Wi-Fi

1. Specificații minime ale telefonului smart:

   Versiune Android 5.0 sau mai nouă

   Versiune iOS 11.0 sau mai nouă

2. Cerințe de rețea wireless pentru modulul Wi-Fi

Standard / Caracteristici	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Frecvență funcționare	2400 - 2483.5MHz bandă ISM	2400 - 2483.5MHz bandă ISM	2400 - 2483.5MHz bandă ISM
Modulație	DQPSK,DBPSK, CCK,DSSS	QPSK,BPSK,16QAM, 64QAM cu OFDM	QPSK,BPSK,16QAM, 64QAM cu OFDM
Număr canale	13 canale pentru întreaga lume	13 canale pentru întreaga lume	13 canale pentru întreaga lume
Rată date	La cel mult 11Mbps	La cel mult 54Mbps	La cel mult 54Mbps
Sensibilitate	-76dBm pentru 11Mbps	-65dBm pentru 54Mbps	-64dBm la MCS7 (2.4GHz bandă/HT20)
Putere ieșire	16±2dBm pentru 11Mbps	14±2dBm pentru 54Mbps	13±2dBm la MCS7 (2.4GHz bandă/HT20)
Securitate	Standard: WEP/WEPA/WPA2 algoritm criptare: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

Descărcați și instalați aplicația TCL Home

Pasul 1: Scanați codul QR de mai jos.

Pasul 2: Faceți clic pe butonul „Descărcați” pentru a comuta prin APP Store și continuați descărcarea.

Pasul 3: Faceți clic pe butonul „Accept” pentru a instala aplicația.

Pasul 4: Când finalizați instalarea aplicației, apăsați butonul „Deschide” pentru a deschide aplicația.

Descărcați și instalați aplicația TCL Home (Android)

Metoda de instalare a smartphone-ului Android


Pasul 1: atingeți pictograma „Play Store” de pe telefon.

Pasul 2: Introduceți „TCL Home” în bara de căutare pentru a găsi aplicația.

Pasul 3: Faceți clic pe butonul „Instalare”.

Pasul 4: Apăsați butonul „Accept” pentru a instala aplicația.

Pasul 5: Când completați setările APP, apăsați butonul „Deschide” pentru a deschide aplicația.



Descărcați și instalați aplicația TCL Home (iOS)

iPhone (sistem de operare iOS)

Pasul 1: Atingeți pictograma „App Store” de pe telefon.
Pasul 2: Căutați aplicația „TCL Home” în bara de căutare.
Pasul 3: Faceți clic pe butonul și instalați aplicația.
Pasul 4: Când finalizați instalarea aplicației, apăsați butonul „Deschide” pentru a deschide aplicația.

Setarea aplicației
1 Deschideți aplicația TCL Home în lista de aplicații pentru telefon.

2 Apăsați butonul „Accept” pentru a acorda permisiuni pentru funcțiile aplicației. (Dacă este selectat „Refuză”, unele caracteristici ale aplicației sunt limitate sau nu pot fi utilizate.

3 Citiți Declarația de confidențialitate și faceți clic pe „De acord”.





Conectați-vă la contul TCL


1 Dacă aveți deja un cont TCL, conectați-vă și accesați aplicația.

2 Dacă nu aveți un cont TCL, introduceți informațiile de înregistrare conform instrucțiunilor.

3 Apăsați butonul „Înscriere”, comutați la interfața de abonament. Introduceți adresa de e-mail sau numărul de telefon.







4 Introduceți codul de confirmare de pe telefon sau e-mail, finalizați confirmarea.

5 Citiți limitarea de răspundere și faceți clic pe „De acord”.

(Dacă apăsați „Ieșire”, veți ieși imediat din aplicație)


6 Puteți introduce numele contului, modifica ID-ul TCL sau ignora, înregistrarea finalizată.

Adăugați aparatul de aer condiționat


După ce ați instalat aplicația TCL Home pe dispozitivul dvs. mobil, trebuie să adăugați mai întâi aparatul de aer condiționat, apoi să utilizați aplicația TCL Home pentru a controla aparatele de aer condiționat.
Vă rugăm să urmați ghidul de mai jos:

Notă: înainte de a adăuga un dispozitiv, asigurați-vă că camera dvs. se află în zona de semnal Wi-Fi sau în hotspot-ul activ (numai în rețeaua de 2,4 GHZ), deschideți funcția bluetooth pe telefon.

1. Apăsați butonul "Adăugați dispozitiv".



2. Selectați aparatul de aer condiționat.




Adăugați aparatul de aer condiționat


3. Porniți aparatul de aer condiționat, apăsați de 6 ori DISPLAY sau butonul ECO de pe aparatul de aer condiționat în 8s, apoi veți auzi un semnal acustic de două ori, iar ecranul va arăta "CF".




4. Introduceți parola Wi-Fi router sau hotspot mobil).



5. Software-ul TCL Home va conecta dispozitivul în mod automat.




6. Dispozitivul a fost adăugat.



Controlați aparatul de aer condiționat

1. Apăsați pe denumirea aparatului de aer condiționat pentru a introduce aplicația în panoul de control. Apăsați butonul ON/OFF pentru a ajusta setările.



Înapoi la lista de dispozitive

Mod de funcționare curent

Culorile diferite corespund modurilor diferite ale aparatului de aer condiționat: Cool, Heat, Dry, Fan, Auto

Notă: Puteți atinge luminile și să glisați cu degetul pentru a seta temperatura.

Reduce the temperature

Creșteți temperatura.

Funcții selectate

AC ON/OFF

Funcții


Notă: În funcție de modelul AC, pot exista funcții diferite


2. Puteți ajusta setările modului de funcționare pe care doriți să îl folosiți: Cool, Heat, Dry, Fan, Auto. Apăsați butonul "Mode" și alegeți modul pe care doriți să îl schimbați.

3. Pentru modul Fan, apăsați butonul "Fan" și alegeți viteza dorită: Turbo, High, Medium, Low, Mute, Auto.

Mode

Fan







4. Pentru modul sleep, apăsați butonul “Sleep”. Puteți selecta modul standard, elderly sau modul pentru copii.

5. Pentru funcția flux aer precis, puteți alege direcția fluxului de aer dorit prin ajustarea unghiului de ventilație.

Sleep

Precise Air Flow






Controlați aparatul de aer condiționat


6. Setați funcția de rezervare: faceți clic pe butonul „Rezervare”, aplicația va intra în ecranul de setare a rezervării, puteți seta: oră, minut, modul de funcționare, viteza de funcționare a ventilatorului, temperatura de funcționare.

De asemenea, puteți seta un cronometru săptămânal. După ce ați terminat de setat cronometrul, faceți clic pe butonul pentru a anula sau a confirma.



Rezervare







7. Pentru a seta funcția Timer: Faceți clic pe butonul „Timer”. Aplicația va intra în ecranul de setare a temporizatorului. Acesta va afișa orele care au fost programate anterior. Puteți apăsa pentru a edita cronometrul sau pentru a crea un nou cronometru făcând clic pe butonul „+Adăugați”.




Timer



8. Funcția de autodiagnosticare: Aparatul de aer condiționat se va autodiagnostica automat și va indica codul de eroare și instrucțiunile de problemă dacă aparatul prezintă erori.





Folosiți Google Home pentru a controla aparatul de aer condiționat

Aparatele inteligente care au fost înregistrate în aplicația TCL Home pot fi controlate de dispozitivul Google Home

1. Deschideți aplicația Google Home
2. Apăsați butonul „+” din colțul din stânga sus
3. Apăsați „Configurați dispozitivul”.
4. Selectați „Funcționează cu Google”.
5. Căutați „TCL Home”.
6. Introduceți contul și parola TCL Home, apoi unitatea AC poate fi controlată de Google Home.

Control voce prin Android Smart TV

După ce acordați permisiunea contului TCL Home App pe Google Home App și vă conectați la contul Google pe Android Smart TV, puteți controla AC prin voce. Obțineți un televizor inteligent TCL astfel:

1. Apăsați pe telecomanda televizorului pentru a afișa pagina de pornire, apăsați pentru a selecta (setări) > Conturi și autentificare și apăsați OK pentru a intra.
2. Selectați Adăugați cont > GOOGLE > Conectați-vă, apăsați OK pentru a intra.
3. Introduceți contul dvs. Google și parola, apoi puteți controla aparatul de aer condiționat inteligent prin intermediul televizorului prin voce.

Comenzi și funcții de control vocal, cum ar fi următoarele:

Funcție	Comenzi voce
Porniți aparatul	Porniți TCL AC
Opriți aparatul	Opriți TCL AC
Ajustați temperatura	Setați temperatura TCL AC la 26 grade
Schimbați modul de funcționare	Setați AC pe modul cool/fan/dry/auto.
Ajustați viteza	Setați TCL AC la viteză high/low/medium.

Notificare

1. Pentru actualizarea tehnică, poate exista o abatere a elementelor reale de la ceea ce este în manual. Vă rugăm să consultați produsul real și aplicația.
2. Aplicația de aer condiționat inteligent poate fi modificată fără notificare pentru îmbunătățirea calității și, de asemenea, poate fi ștearsă în funcție de circumstanțele firmelor producătoare.
3. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este slabă, aplicația inteligentă poate fi deconectată. Așa că asigurați-vă că unitatea interioară este aproape de routerul wireless.
4. Funcția de server DHCP ar trebui să fie activată pentru routerul wireless.
5. Conexiunea la internet poate eșua din cauza unei probleme de firewall. În acest caz, contactați furnizorul de servicii de internet.
6. Pentru securitatea sistemului de telefoane inteligente și setarea rețelei, asigurați-vă că aplicația Smart air conditioner este de încredere.

Depanare

Descrierea problemei	Analiza cauzei
Aparatul de aer condiționat nu poate fi configurat.	1. Verificați că adresa Wi-Fi conectată la mobil și parola sunt corecte; 2. Verificați aparatul de aer condiționat în starea de configurare; 3. Există firewall sau alte restricții au fost stabilite sau nu; 4. verificați funcționarea normală a routerului; 5. Asigurați-vă că aparatul de aer condiționat, routerul și mobilul funcționează în limitele semnalului; 6. Verificați sau nu aplicația de ecranare a routerului;
Mobilul nu poate controla aparatul de aer condiționat.	Afișare software: Identificare a eșuat, Înseamnă că aparatul de aer condiționat a fost resetat și telefonul mobil și-a pierdut permisiunea de control. Trebuie să vă conectați la Wi-Fi pentru a obține din nou permisiunea. Conectați rețeaua locală și reîmprospătați-o. Dacă încă nu poate funcționa, vă rugăm să ștergeți aparatul de aer condiționat și să așteptați să-l reîmprospătеze.
Mobilul nu poate găsi aparatul de aer condiționat.	Afișaj software: Aparatul de aer condiționat nu este conectat. Vă rugăm să verificați funcționarea rețelei; 1. Aparatul de aer condiționat a fost reconfigurat; 2. Aer condiționat fără curent; 3. Router fără curent; 4. Aerul condiționat nu se poate conecta la router; 5. Aerul condiționat nu se poate conecta la rețea prin router (în modul telecomandă); 6. Mobilul nu se poate conecta la router (în modul de control local); 7. Telefonul mobil nu se poate conecta la rețea (în modul telecomandă).