Radiator Xiaomi

Manual de utilizare

Info Quest Technologies Romania S.R.L.
Ing. George Constantinescu 4B and 2-4, et. 6, Nr 620, Sector 2,
Bucuresti Romania
CUI:RO47338548
Reg. Com.: J40/24683/2022

TEL +40-072-356 7774

741785

Instrucţiuni privind siguranţa

- Acest radiator este destinat exclusiv pentru utilizare în spaţiile interioare. În timpul utilizării, poziţionaţi radiatorul într-o poziţie stabilă pe o suprafaţă plană şi nu-l înclinaţi sau răsturnaţi.
- Nu utilizaţi radiatorul dacă acesta a căzut.
- Nu utilizaţi radiatorul dacă acesta prezintă semne vizibile de deteriorare.
- Utilizaţi radiatorul pe o suprafaţă orizontală şi stabilă.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, ţineţi materialele textile, perdelele sau orice alt material inflamabil la o distanţă minimă de 1 metru faţă de orificiul de ieşire a aerului.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau care nu au experienţa şi cunoştinţele necesare în această privinţă, cu excepţia cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor. Copiii trebuie supravegheaţi şi nu trebuie lăsaţi să se joace cu aparatul.
- Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor cu vârste sub 3 ani decât dacă sunt supravegheaţi în permanenţă.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 8 ani pot să pornească/oprească aparatul numai atunci când sunt supravegheaţi sau dacă au fost instruiţi cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi dacă înţeleg pericolele asociate, cu condiţia ca radiatorul să fie amplasat sau instalat în poziţia corespunzătoare de funcţionare. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 8 ani nu au voie să conecteze radiatorul la priză, să-l regleze, să-l cureţe sau să efectueze întreţinerea acestuia.
- Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta de minimum 8 ani şi de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experienţă şi cunoştinţe numai dacă sunt supravegheaţi sau dacă au fost instruiţi cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi dacă înţeleg pericolele asociate.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- ATENŢIE: Unele piese ale acestui produs pot deveni fierbinţi şi pot provoca arsuri. Trebuie acordată o atenţie deosebită în cazul în care sunt prezenţi copii şi persoane vulnerabile.
- Pentru a evita arsurile, nu vă puneţi pielea neprotejată în contact direct cu radiatorul.
- Nu atingeţi radiatorul cu mâinile ude. Nu-l utilizaţi pentru a încălzi animalele sau plantele.
- Nu atingeţi radiatorul în timpul sau imediat după utilizare, pentru a evita arsurile.
- Pentru a preveni riscul de supraîncălzire sau de incendiu, nu utilizaţi niciodată un prelungitor.
- Utilizaţi radiatorul numai într-un mediu bine ventilat. Asiguraţi-vă că niciun obiect străin nu pătrunde sau nu blochează orificiile de aerisire ale radiatorului.
- Nu introduceţi cabluri sau obiecte străine în orificiile radiatorului, pentru a evita şocurile electrice.
- Nu aşezaţi şi nu utilizaţi radiatorul în apropierea materialelor inflamabile şi explozive, cum ar fi benzina şi vopseaua, sau în apropierea obiectelor care se deformează, decolorează sau deteriorează uşor din cauza căldurii, sau în locuri cu mult praf, cum ar fi garajele sau atelierele.
- Acest radiator este un produs cu putere ridicată de încălzire. Pentru a evita riscul de ardere a ştecherului sau de incendiu din cauza supraîncălzirii, verificaţi întotdeauna dacă ştecherul şi priza electrică se potrivesc atunci când utilizaţi radiatorul pentru prima dată sau dacă faceţi schimbul cu o priză electrică nouă. Urmaţi metoda de mai jos pentru a verifica:
  1. Introduceţi ştecherul în priza electrică, apoi selectaţi modul de 2000 W pentru a încălzi timp de aproximativ 30 de minute.
  2. Opriţi şi scoateţi din priză radiatorul pentru a vă asigura că pinii ştecherului nu sunt prea fierbinţi (peste 55 °C). În caz contrar, încercaţi o priză electrică diferită.

- Nu utilizaţi radiatorul în cazul în care cablul de alimentare sau ştecherul acestuia este deteriorat sau defect. În cazul apariţiei deteriorărilor, cablul de alimentare sau ştecherul trebuie să fie înlocuit de un profesionist desemnat de producător sau de către echipa de servicii post-vânzare pentru a se evita pericolele legate de siguranţă.
- Când utilizaţi acest radiator, nu împărţiţi acelaşi circuit electric cu alte aparate pentru a evita suprasolicitarea circuitului.
- Nu dezasamblaţi radiatorul prin mijloace proprii, pentru a evita pericolele de siguranţă. Dacă radiatorul funcţionează defectuos, contactaţi echipa de servicii post-vânzare.

AVERTISMENTE

⚠ Nu acoperiţi radiatorul, pentru a evita supraîncălzirea.

⚠ Radiatorul nu trebuie să fie poziţionat imediat sub o priză.

⚠ Nu utilizaţi acest radiator în imediata vecinătate a unei băi, a unui duş sau a unei piscine.

⚠ Nu utilizaţi acest radiator în încăperi de dimensiuni reduse, în care se află persoane incapabile să părăsească singure încăperea, cu excepţia cazului în care se asigură o supraveghere constantă.

⚠ Nu clătiţi radiatorul cu apă.

⚠ Nu scufundaţi radiatorul în apă.

⚠ Nu vărsaţi apă în radiator.

⚠ Nu utilizaţi radiatorul în sere sau pe şantiere de construcţii.

Prezentare generală a produsului

Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie acest manual şi păstraţi-l în vederea consultării ulterioare.
Observaţie: Ilustraţiile din manualul de utilizare care prezintă produsul, accesoriile şi interfaţa cu utilizatorul sunt doar exemplificative.
Produsul şi funcţiile propriu-zise ale acestuia ar putea varia, ca urmare a îmbunătăţirilor aduse produsului.



Vedere din faţă



Vedere din spate

Utilizarea

Înainte de utilizare

- Verificaţi dacă radiatorul este în stare bună şi asiguraţi-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat sau rupt.
- Utilizaţi o priză electrică cu un curent nominal de cel puţin 10 A. Se recomandă să conectaţi cablul de alimentare la o priză de perete. Nu împărţiţi aceeaşi priză cu alte aparate.
- Atunci când utilizaţi radiatorul, se recomandă să-l poziţionaţi la unu sau doi metri distanţă de dumneavoastră pentru o performanţă optimă de încălzire.

Pornirea

Conectaţi radiatorul la sursa de alimentare electrică. Rotiţi butonul de mod la un alt mod decât cel de oprire, se va aprinde indicatorul de alimentare.

Oprirea

Rotiţi butonul de mod în poziţia de oprire, indicatorul de alimentare se va stinge.

Observaţie: Opriţi şi scoateţi radiatorul din priză dacă nu va fi utilizat o perioadă lungă de timp.



Schimbarea modului

Rotiţi butonul de mod pentru a comuta între moduri: oscilaţie de 1200 W (1200W), oscilaţie de 2000 W (2000W), oscilaţie de 1200 W şi 2000 W.

Observaţii:

- Atunci când utilizaţi un mod cu oscilaţie, radiatorul va oscila cu un unghi de 70° în timpul suflării aerului.
- Valorile 1200 W şi 2000 W se referă la puterea de funcţionare, valoarea de 2000 W asigurând o încălzire mai rapidă decât cea de 1200 W.

Reglarea temperaturii

- Radiatorul a fost reglat la cea mai ridicată temperatură în momentul părăsirii fabricii. Pur şi simplu rotiţi butonul de mod pentru a începe utilizarea radiatorului.
- Dacă temperatura creşte prea mult când radiatorul este în funcţiune, rotiţi butonul de temperatură în sens antiorar pentru a reduce temperatura. Radiatorul nu se mai încălzeşte atunci când butonul este rotit la cea mai scăzută temperatură.
- După ce atinge temperatura setată, radiatorul se va opri automat.
  Acesta va reîncepe încălzirea atunci când temperatura scade.

Îngrijirea şi întreţinerea

- Înainte de curăţare, opriţi şi scoateţi din priză radiatorul, şi aşteptaţi ca acesta să se răcească complet.
- Folosiţi o lavetă curată, moale şi umedă pentru a şterge radiatorul. Nu picuraţi apă în radiator în timpul curăţării.
- Nu dezasamblaţi radiatorul în timpul operaţiilor de curăţare şi întreţinere.
- După curăţare, asiguraţi-vă că radiatorul este complet uscat înainte de a-l utiliza sau depozita.
- Nu loviţi şi nu zgâriaţi radiatorul, pentru a preveni deteriorarea stratului de protecţie de pe suprafaţa acestuia şi apariţia ruginii.
- Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi radiatorul pentru o perioadă lungă de timp, depozitaţi-l în ambalajul original într-un loc uscat.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluţie
Radiatorul nu se conectează la sursa de alimentare cu energie electrică.	Cablul de alimentare nu este introdus corespunzător în priză.	Verificaţi ştecherul şi conectaţi bine cablul de alimentare.
	Radiatorul nu este poziţionat într-o poziţie stabilă.	Poziţionaţi radiatorul într-o poziţie stabilă pe o suprafaţă plană.
Radiatorul nu funcţionează.	Temperatura radiatorului este prea ridicată şi este declanşată protecţia la supraîncălzire.	Menţineţi orificiile de admisie şi de evacuare neobstrucţionate. Reporniţi radiatorul după ce acesta se răceşte.
Radiatorul emite sunete neobişnuite atunci când este mişcat sau scuturat.	Sfera din oţel din comutatorul anti-înclinare zornăie.	Acest fenomen este normal. Nu zguduiţi violent radiatorul.

Specificaţii

Denumire:	Radiator
Model:	LSNFJ03ZMEU
Putere nominală:	2000 W
Tensiune nominală:	220–230 V~
Frecvenţă nominală:	50 Hz
Greutate netă:	Aprox. 2,3 kg
Dimensiunile aparatului:	Φ 176 × H471 mm
Culoare:	Alb
Durată de viaţă:	4000 h
Temperatură de depozitare:	Între -20 °C şi 55 °C
Umiditate de depozitare:	5%–90%
Data de fabricaţie:	Consultaţi cutia

Informaţii privind respectarea reglementărilor

Europa — Declaraţie de conformitate UE

Prin prezenta, noi, Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd., declarăm că acest echipament este în conformitate cu Directivele şi standardele europene aplicabile şi cu orice modificări ale acestora. Textul integral al declaraţiei de conformitate UE este disponibil pe următorul site web:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informaţii privind eliminarea şi reciclarea



Toate produsele care sunt prevăzute cu acest simbol sunt deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE conform directivei 2012/19/UE) şi nu trebuie eliminate împreună cu deşeurile menajere nesortate. În schimb, ar trebui să protejaţi sănătatea publică şi mediul prin predarea echipamentului uzat către un punct de colectare pentru reciclarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, desemnat de guvern sau autorităţile locale. Eliminarea şi reciclarea corecte vor contribui la prevenţia potenţialelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii publice. Pentru informaţii suplimentare privind locaţia, precum şi despre termenii şi condiţiile acestor puncte de colectare, contactaţi instalatorul sau autorităţile locale.

Articol	Simbol	Valoare	Unitate	Articol	Unitate
Putere termică				Tip de aport de căldură, exclusiv pentru radiatoare electrice cu spaţiu de stocare locală (selectaţi o opţiune)	
Putere termică nominală	Pnom	2,0	kW	Control manual de încărcare termică, cu termostat integrat	[Nu]
Putere termică minimă (indicativă)	Pmin	1,2	kW	Control manual de încărcare termică cu feedback privind temperatura din încăpere şi/sau din exterior	[Nu]
Putere termică maximă continuă	Pmax,c	2,0	kW	Control electronic de încărcare termică cu feedback privind temperatura din încăpere şi/sau din exterior	[Nu]
Consum de electricitate auxiliară				Putere termică asistată de ventilator	[Nu]
La putere termică nominală	elmax	0,000	kW	Tip de control pentru puterea termică/ temperatura din încăpere (selectaţi o opţiune)	
La putere termică minimă	elmin	0,000	kW	Putere termică cu etapă unică şi fără control al temperaturii din încăpere	[Nu]
În mod de standby	elSB	0,000	kW	Două sau mai multe etape manuale, fără control al temperaturii din încăpere	[Nu]
				Cu termostat mecanic pentru controlul temperaturii din încăpere	[Da]

Articol	Simbol	Valoare	Unitate	Articol	Unitate
				Cu control electronic al temperaturii din încăpere	[Nu]
				Control electronic al temperaturii din încăpere plus un temporizator zilnic	[Nu]
				Control electronic al temperaturii din încăpere plus un temporizator săptămânal	[Nu]
				Alte opţiuni de control (mai multe selecţii posibile)	
				Control al temperaturii din încăpere, cu detector pentru prezenţă	[Nu]
				Control al temperaturii din încăpere, cu detector pentru geam deschis	[Nu]
				Cu opţiune de control la distanţă	[Nu]
				Cu control de pornire adaptiv	[Nu]
				Cu limitarea duratei de funcţionare	[Nu]
				Cu senzor cu bec negru	[Nu]
Date de contact		Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China			

NOTIFICARE PRIVIND GARANŢIA

ACEASTA GARANŢIE VĂ CONFERĂ ANUMITE DREPTURI ŞI PUTEŢI BENEFICIA ŞI DE ALTE DREPTURI CONFERITE DE LEGISLAŢIA ŢĂRII, PROVINCIEI SAU STATULUI DUMNEAVOASTRĂ. DE ASEMENEA, ÎN UNELE ŢĂRI, PROVINCII SAU STATE, LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR AR PUTEA IMPUNE O PERIOADĂ MINIMĂ DE GARANŢIE. ÎN AFARA SITUAŢIILOR PREVĂZUTE DE LEGE, XIAOMI NU EXCLUDE, LIMITEAZĂ SAU SUSPENDĂ ALTE DREPTURI PE CARE LE PUTEŢI AVEA. PENTRU A ÎNŢELEGE PE DEPLIN DREPTURILE CE VĂ REVIN, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI LEGILE ŢĂRII, PROVINCIEI SAU STATULUI DUMNEAVOASTRĂ.

1. GARANŢIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

XIAOMI garantează că Produsele nu prezintă defecte materiale şi de manoperă în condiţii normale de utilizare şi dacă sunt utilizate în conformitate cu manualul de utilizare al Produsului respectiv, pe parcursul perioadei de garanţie.

Durata şi condiţiile legate de garanţiile legale sunt prevăzute de legislaţia locală respectivă. Pentru informaţii suplimentare legate de beneficiile garanţiei pentru consumatori, consultaţi site-ul web oficial Xiaomi https://www.mi.com/global/support/warranty.

Xiaomi garantează cumpărătorului iniţial că produsul său Xiaomi nu va prezenta defecte materiale şi de manoperă în condiţii normale de utilizare, în perioada menţionată mai sus. Xiaomi nu garantează faptul că funcţionarea Produsului va fi neîntreruptă sau fără erori.

Compania Xiaomi nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate de nerespectarea instrucţiunilor legate de utilizarea Produsului.

2. COMPENSAŢII

Dacă se constată un defect de hardware, iar compania Xiaomi primeşte o cerere valabilă în Perioada de garanţie, Xiaomi (1) va repara produsul fără a percepe costuri, (2) va înlocui produsul sau (3) va rambursa costul produsului, cu excepţia eventualelor cheltuieli de transport.

3. OBŢINEREA DE SERVICII ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

Pentru a obţine servicii în perioada de garanţie, trebuie să expediaţi Produsul, în ambalajul său original sau într-un ambalaj similar, care să asigure un grad echivalent de protecţie a Produsului, la adresa specificată de Xiaomi. Cu excepţia limitelor impuse de legea aplicabilă, Xiaomi vă poate solicita să prezentaţi dovezi sau dovada achiziţionării şi/sau să respectaţi cerinţele de înregistrare înainte de a beneficia de servicii în perioada de garanţie.

4. EXCLUDERI ŞI LIMITĂRI

Cu excepţia cazului în care Xiaomi prevede altfel, această Garanţie limitată se aplică numai Produsului fabricat de sau pentru Xiaomi şi identificabil prin mărcile comerciale, denumirea comercială sau sigla „Xiaomi” sau „Mi”.

Garanţia limitată nu se aplică (a) prejudiciilor provocate de cazurile fortuite sau de forţă majoră, de exemplu, lovituri de fulger, tornade, inundaţii, incendii, cutremur sau alte cauze externe; (b) neglijenţei; (c) utilizării comerciale; (d) modificărilor aduse oricărei piese a Produsului; (e) prejudiciilor cauzate de utilizarea cu produse non-Xiaomi; (f) prejudiciilor cauzate de accidente, abuzuri sau utilizarea greşită; (g) prejudiciilor cauzate de utilizarea Produsului fără a respecta utilizările permise sau preconizate descrise de Xiaomi sau cu tensiune sau alimentare electrică necorespunzătoare; sau (h) prejudiciilor cauzate de intervenţii de service (inclusiv upgrade-uri şi extinderi) efectuate de persoane care nu sunt reprezentanţi ai Xiaomi.

Este responsabilitatea dumneavoastră să faceţi copii de rezervă ale datelor, ale software-ului sau ale altor materiale pe care le-aţi stocat sau păstrat pe produs. Este posibil ca datele, software-ul sau alte materiale de pe echipament să se piardă sau să fie reformatate în timpul procesului de service, Xiaomi nu este responsabilă pentru astfel de prejudicii sau pierderi.

Niciun revânzător, agent sau angajat Xiaomi nu este autorizat să modifice, să extindă sau să suplimenteze această Garanţie limitată. În cazul în care oricare dintre condiţii este considerată a fi ilegală sau inaplicabilă, legalitatea sau aplicabilitatea condiţiilor rămase nu va fi afectată.

Cu excepţia cazurilor interzise de legi sau în cazul în care Xiaomi a promis altfel, serviciile post-vânzare vor fi limitate la ţara sau regiunea în care a avut loc achiziţia iniţială.

Produsele care nu au fost importate în mod corespunzător şi/sau nu au fost fabricate în mod corespunzător de către Xiaomi şi/sau nu au fost achiziţionate în mod corespunzător de la Xiaomi sau de la un vânzător oficial Xiaomi nu sunt acoperite de prezentele garanţii. Conform legislaţiei în vigoare, puteţi beneficia de garanţii de la comerciantul neoficial care a vândut produsul. Prin urmare, Xiaomi vă invită să contactaţi comerciantul de la care aţi achiziţionat produsul.
Prezentele garanţii nu se aplică în Hong Kong şi Taiwan.

5. GARANŢII IMPLICATE

Cu excepţia limitelor impuse de legea aplicabilă, toate garanţiile implicite (inclusiv garanţiile de vandabilitate şi adecvare pentru un anumit scop) vor avea o durată limitată până la durata maximă a acestei garanţii limitate. Unele jurisdicţii nu permit limitări privind durata garanţiilor implicite, prin urmare limitarea de mai sus nu se va aplica în aceste cazuri.

6. LIMITAREA PREJUDICIILOR

Cu excepţia limitelor impuse de legea aplicabilă, Xiaomi nu va fi răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate de accidente, prejudiciile indirecte, speciale sau apărute pe cale de consecinţă, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea de profituri, venituri sau date, prejudiciile rezultate din orice încălcare a garanţiei sau a unei condiţii exprese sau implicite sau, conform oricărei alte teorii legale, chiar dacă Xiaomi a fost informată cu privire la posibilitatea apariţiei unor astfel de prejudicii. Unele jurisdicţii nu permit excluderea sau limitarea prejudiciilor speciale, indirecte sau apărute pe cale de consecinţă, astfel încât este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

7. DATE DE CONTACT XIAOMI

Pentru clienţi, accesaţi site-ul web: https://www.mi.com/global/support/warranty.
Persoana de contact pentru serviciile post-vânzare poate fi orice persoană din reţeaua de service autorizată a Xiaomi, distribuitorii autorizaţi Xiaomi sau vânzătorul final care v-a vândut produsele. Dacă aveţi îndoieli, vă rugăm să contactaţi persoana relevantă identificată de Xiaomi.

Fabricat pentru: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricat de: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd.
(o companie Mi Ecosystem)
Adresa: Room 6111, 1st Floor, Building 6, No.18 Xueqing Road, Haidian District, Beijing, China
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul web www.mi.com
Fabricat în China
Versiune manual de utilizare: V1.0



Certificat de garanţie de conformitate

Importator: **INFO QUEST TECHNOLOGIES ROMANIA SRL**, persoană juridică română cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str. Ing. George Constantinescu nr. 4B şi 2-4, Clădirea A, Etajul 6, Biroul 620, număr de ordine la Registrul Comerţului J40/24683/2022, Cod Unic de Înregistrare 47338548, date de contact: telefon: 0312285081; e-mail: service@info-quest.ro.

Marca: .....

Termen de garanţie: 24 luni

Denumire produs:

……...……

Model **(E-Nr.)**: ……..…….....

Seria .....

Data vânzării: ...../…...../.....

Factură/Bon Fiscal nr.: ..……..…..……..……..

Prin semnarea prezentului Certificat, Cumpărătorul declară că: S-a efectuat proba de funcţionare, s-au predat instrucţiunile/manualul de instalare, utilizare şi întreţinere în limba română, s-au predat toate accesoriile, s-a prezentat modul de folosire şi s-a predat aparatul în perfectă stare de funcţionare, s-a verificat corectitudinea datelor înscrise în prezentul certificat de garanţie de conformitate şi s-a luat la cunoştinţă de prevederile acestuia.

Cumpărător: Adresa:

Vânzător: Adresa:

Semnătura cumpărătorului Semnătura şi ştampila vânzătorului

Am luat cunoştinţă de informaţiile cuprinse în acest certificat de garanţie de conformitate.

Am luat la cunoştinţă că, pentru orice intervenţie asupra produsului, voi contacta Call Center-ul la nr. de tel. +4021 326 60 63 sau prin e-mail: service@esd-rom.ro.

REPARAŢII EXECUTATE ÎN GARANŢIE:

Rep. nr.	Data sesizării defecţiunii	Data finalizării reparaţiei	Descriere defecţiune produs	Unitatea service	Semnătură depanator
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Note:
- La fiecare intervenţie, tehnicianul service autorizat completează rubricile corespunzătoare din tabel şi înmânează cumpărătorului o copie a raportului de service pentru reparaţia efectuată.
- Intervenţiile service vor fi soluţionate conform legislaţiei în vigoare.

Informaţii importante cu privire la îndepărtarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

Conform OUG nr. 5/2015, pentru a contribui la o dezvoltare durabilă, utilizatorii de echipamente electrice şi electronice (EEE) au obligaţia de a respecta următoarele dispoziţii ale ordonanţei:
- să nu elimine DEEE împreună cu deşeurile menajere din locuinţă;
- să predea DEEE numai către punctele şi centrele de colectare special amenajate în acest scop.

Astfel, utilizatorii de EEE participă activ la valorificarea şi reciclarea DEEE, contribuind la reducerea potenţialelor efecte nocive asupra mediului şi sănătăţii umane ca urmare a prezenţei substanţelor periculoase în EEE.
Încălcarea acestor dispoziţii legale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

CE SUNT DEŞEURILE ELECTRICE - DEEE?



Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile şi industriale (non-auto), corpuri de iluminat sau tuburi fluorescente, toate acestea intră în categoria DEEE atunci când nu mai pot fi folosite şi trebuie reciclate.
Simbolul care indică faptul că EEE pe care l-aţi achiziţionat face obiectul unei colectări separate este reprezentat printr-o pubelă cu roţi barată cu o cruce, ca în imaginea alăturată.
Informaţii privind colectarea selectivă a echipamentului dumneavoastră găsiţi în prezentul prospect, precum şi în instrucţiunile de utilizare.

NU aruncaţi la gunoi sau în natură deşeurile electrice şi electrocasnice. Debarasarea acestora la întâmplare este ilegală!

DE CE TREBUIE SĂ COLECTĂM SELECTIV DEEE?

DEEE au în structura lor componente non-biodegradabile, ce conţin substanţe toxice, dintre care cele mai periculoase sunt plumbul, mercurul şi cadmiul.
Ajunse la groapa de gunoi sau în natură, aceste substanţe poluează solul, aerul şi apa, ne afectează tuturor sănătatea şi pot genera apariţia unor boli precum cancer, alergii, sterilitate sau afecţiuni ale inimii.
În plus, majoritatea deşeurilor electrice sunt constituite din componente care conţin materiale ce pot fi recuperate şi reintroduse în industrie ca materii prime secundare, doar prin utilizarea unor tehnologii de reciclare performante, pentru a reduce exploatarea iraţională a resurselor primare.

CUM PUTEŢI PREDA SIMPLU, RAPID ŞI GRATUIT DEŞEURILE ELECTRICE?

Eco Positive S.A. oferă un serviciu gratuit destinat comunităţii, pentru colectarea DEEE la nivel naţional, într-un mod organizat şi în condiţii de deplină siguranţă, cu respectarea normelor de mediu (www.ecopositive.ro). După preluarea deşeurilor, acestea sunt inventariate, stocate în funcţie de tehnologia de tratare/reciclare aplicabilă, încărcate şi transportate în condiţii de siguranţă către operatorii de tratare şi reciclare.
Consumatorii se pot debarasa corect si responsabil de DEEE utilizând TelVerde 0800 444 800 - un serviciu naţional, apelabil gratuit din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă, zilnic între 9.00-17.00 sau utilizând formularul de pe site-ul www.ecopositive.ro.

Condiţiile de acordare a garanţiei de conformitate:

1. Drepturile consumatorului sunt prevăzute în Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată şi modificată şi Ordonanţa de urgenţă nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, precum şi alte dispoziţii legale în vigoare privind protecţia acestora. Prezentul Certificat de garanţie nu trebuie interpretat ca o limitare a drepturilor conferite prin lege consumatorilor.
2. Toate produsele cumpărate sunt însoţite de instrucţiuni/manual de instalare, utilizare şi întreţinere în limba română, care trebuie citite cu atenţie şi respectate obligatoriu înainte de instalarea, utilizarea şi întreţinerea produsului. Defecţiunile apărute în urma nerespectării acestor informaţii vor duce la pierderea garanţiei produsului. Mai multe informaţii despre produse se pot obţine şi de la adresa: www.mi-home.ro.
3. Durata medie de utilizare a produselor este cea menţionată în manualul de utilizare sau cea declarată de producător pentru fiecare produs în parte, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare menţionate în manualul de utilizare.
4. Perioada de garanţie începe să curgă de la livrarea produsului şi se prelungeşte cu termenul scurs de la data anunţării neconformităţii până la data predării efective a produsului în stare de utilizare normală către consumator, acest interval de timp fiind menţionat în certificatul de garanţie. Termenul pentru reparaţie se stabileşte de comun acord, în scris, între service şi consumator şi este de maxim 15 zile calendaristice calculate, după caz, din momentul la care cumpărătorul a adus la cunoştinţa vânzătorului/unităţii de service desemnate de acesta lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului/unităţii de service desemnate de acesta pe baza unui document de predare/primire. Asigurarea garanţiei se face gratuit la sediul vânzătorului/unităţii de service în zilele lucrătoare. În cazul reparării produsului, se vor monta numai piese noi. Consumatorul poate opta între reparaţie şi înlocuire, cu excepţia cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparaţie cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune service-ului costuri disproporţionatei, luând în considerare toate circumstanţele, inclusiv: valoarea produsului în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea; gravitatea neconformităţii; dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator. Service-ul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă reparaţia sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporţionate, luând în considerare toate circumstanţele. Service-ul are aceleaşi obligaţii pentru produsul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial. Garanţia nu include operaţiuni de curăţare, întreţinere sau asistenţă tehnică, cu excepţia situaţiilor în care este precizat altfel în manualul de utilizare al produsului.
5. În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul să solicite service-ului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului, în condiţiile legii. În cazul în care neconformitatea urmează să fie remediată prin repararea sau înlocuirea produsului, Consumatorul are obligaţia legală de a pune produsul la dispoziţia service-ului.
6. Garanţia produsului nu se extinde asupra componentelor consumabile şi subansamblelor casabile.
7. Consumatorul va suporta costurile oricărei sesizări neacoperite de garanţia produsului, costuri despre care va fi informat în prealabil şi asupra cărora îşi va putea exprima acordul. În situaţia în care produsul aflat în garanţie necesită reparaţii parţial acoperite de garanţie şi parţial neacoperite de garanţia produsului, iar consumatorul nu îşi exprima acordul pentru plata costurilor suplimentare, producătorul/vânzătorul este exonerat de obligaţia reparării complete a produsului, sub condiţia ca reparaţia neacoperită de garanţie să nu fie o consecinţă directă şi firească a nefuncţionării părţii acoperite de garanţie.
8. Dacă reparaţiile sau intervenţiile asupra produsului sunt efectuate de către persoane neautorizate de către ESD Romania sau dacă produsele nu sunt echipate cu piese sau accesorii originale sau sunt predate de către consumator în stare necorespunzătoare de natură a îngreuna şi/sau împiedica reparaţia sau intervenţia asupra produsului (cu titlu de exemplu: starea igienică precară a produsului etc.), ne rezervăm dreptul de a refuza reparaţia până la data remedierii acestor aspecte de către Consumator.

9. Garanţia produsului nu acoperă următoarele situaţii:

- în cazul în care neconformităţile obiective prevăzute de lege (precum, dar fără a se limita la: calitate inferioară, necorespundere cu descrierea mostrei/modelului; lipsa ambalajelor, accesoriilor, instrucţiunilor de instalare şi/sau alte instrucţiuni pe care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil să le primească; orice alt defect/deficienţă/lipsă) dacă acestea au fost acceptate în mod expres şi separat de către consumator la momentul încheierii contractului de vânzare;
- îndepărtarea datelor de identificare ale produsului de către consumator şi/sau utilizatorii produsului (voit sau accidental); produse fără etichetă sau sigilii de garanţie, distruse sau defecte cauzate de manipularea, utilizarea sau depozitare/stocare defectuoasa, cum ar fi, dar fără a se limita la: crăpături, spărturi, elemente torsionate, desprinse sau lipsă, urme de arsuri, contact cu lichide etc.;
- netransmiterea produsului în service cu toate accesoriile cu care acesta a fost livrat;
- nerespectarea obligaţiei legale a consumatorului de punere a produsului la dispoziţia vânzătorului;
- neprezentarea facturii de achiziţie a produsului şi a certificatului de garanţie în original;
- deteriorări şi/sau defecţiuni datorate transportului necorespunzător;
- defecţiuni provocate de consumator prin utilizarea, manipularea, montarea greşită a produsului, fără a respecta instrucţiunile/manualul de utilizare/manipulare/montaj;
- lipsa condiţiilor tehnice pentru funcţionarea produsului conform specificaţiilor: fluctuaţii de tensiune, presiune a combustibililor gazoşi, presiunea alimentării cu apă, instalaţia de canalizare, montaj greşit al produsului etc.;
- utilizarea detergenţilor sau substanţelor chimice necorespunzătoare, a apei cu conţinut ridicat de calcar, condiţii descrise în instrucţiunile de utilizare;
- neefectuarea planului de întreţinere a produsului conform instrucţiunilor producătorului (nefuncţionalitatea produsului cauzată de depunerile de calcar);
- utilizarea produsului în condiţii de mediu improprii/neadecvate sau a parametrilor tehnici în afara valorilor recomandate de producător (temperatură neadecvată, umiditate ridicată, aerisire, tensiune de alimentare necorespunzătoare, împământare inexistentă sau greşită, acţiuni ale substanţelor chimice, noxe, fum, praf, rozătoare sau gândaci etc.);
- deteriorări termice, mecanice şi plastice ale produsului cauzate de accidente, intemperii, neglijenţă în utilizare sau de alţi factori, independent de Producător;
- utilizarea de acumulatori, surse de alimentare, accesorii, altele decât cele recomandate de producător;

- intervenţii efectuate de terţe persoane decât unităţile de service desemnate de Info Quest Technology Romania SRL/ESD România (produsul a suportat intervenţii (reparaţii, modificări) din partea unor persoane neautorizate de producător);
- neconcordanţa între numărul de serie înscris pe certificatul de garanţie şi cel înscris pe produs;
- defecte cauzate de intervenţii neautorizate asupra softului sau alte asemenea acţiuni, în afara celor oferite de producător, menite să deblocheze, modifice sau să înlocuiască softul original asigurat de producător;
- schimbarea stării originale a produsului prin orice tip de intervenţii neautorizate;
- utilizarea produsului în aplicaţii ce necesită performanţe şi calităţi altele decât cele oferite de clasa şi scopul pentru care produsul este destinat sau în afara specificaţiilor sale tehnice recomandate de producător;
- utilizarea produsului în alte scopuri decât cel exclusiv casnic;
- defecţiuni apărute în urma prezenţei accidentale ale unor corpuri străine în produs, insecte, rozătoare sau alte vieţuitoare;
- fenomene naturale/calamităţi (cum ar fi, dar fără a se limita la: inundaţii, cutremure, incendii) sau fluctuaţii ale tensiunii electrice;
- Reparaţiile efectuate pentru remedierea defectelor apărute ca urmare a motivelor de excludere de mai sus vor fi supuse unor costuri suplimentare constând din: piese de schimb, manoperă şi transport agreate în prealabil cu Consumatorul.

10. Piesele de schimb achiziţionate prin reţeaua de service au regim special, în funcţie de categorie, iar garanţia este menţionată de către service, conform încadrării.
11. Garanţia este aplicabilă şi persoanelor juridice, exclusiv pentru uz casnic.
12. Garanţia furnizată nu afectează drepturile consumatorului prevăzute prin legislaţia aplicabilă în vigoare.
13. Garanţia este valabilă doar pe teritoriul României.
14. Vânzătorul şi unitatea de service nu vor fi răspunzători în cazul defectării produsului, pentru pierderea informaţiilor sau datelor, precum şi pentru orice prejudiciu suferit de consumator în urma acestor pierderi, obligaţia vânzătorului/unităţii de service fiind numai de a repara sau înlocui produsul defect.
15. Prevederile certificatului de garanţie se completează cu prevederile OUG Nr. 140/2021.
16. Este necesar ca vânzătorul/unitatea de service desemnată de acesta să colecteze, transfere şi prelucreze datele persoanele pentru a facilita prestarea serviciului solicitat. În conformitate cu prevederile Regulamentului EU 2016/679 declar ca am fost informat cu privire la Politica de Confidenţialitate a Vânzătorului şi sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul operaţiunilor post-vânzare de garanţie etc.

Semnătură Consumator _____